



## Bracket Mounting Instructions / Instrucciones

*For EcoLux Air Dispenser wall mounted holders*

**Included:** Bracket, Double-Sided Tape, Mounting Template and White Key

- 1. Prep the Wall:** Wipe the area thoroughly with rubbing alcohol and allow it to dry completely.
- 2. Position the Template:** Use the included template to level and align single, double, or triple brackets, so that the bottles are spaced  $\frac{3}{4}$  inch apart. It is recommended to install near a corner to reduce hazards and avoid areas blocked by showerheads or other fixtures.
- 3. Apply Tape to Bracket:** Peel one side of the double-sided tape and place it on the back of the bracket without touching the sticky surface.
- 4. Apply Adhesive Gel to Bracket:** Apply a clear, waterproof construction-grade adhesive (e.g., **Loctite Power Grab Ultimate Crystal Clear**) to all areas not covered by tape.
- 5. Mount the Bracket:** Remove the remaining tape liner, press the bracket firmly onto the cleaned wall and wipe away any extra adhesive.
- 6. Cure Time:** Wait 24 hours before loading bottles onto the bracket.
- 7. Load and Replace Bottles:** Twist the pump tops until they pop up, slide bottle downward onto the bracket until it clicks into the locked position. To remove bottle, use the included white key tool to unlock it from the bottom of the bracket.

**Additional Note:**

- These holders work on most surfaces, but not all. Confirm the surface is suitable before installing.

---

**El kit de instalación incluye:** Soporte de plástico, cinta adhesiva doble cara, plantilla de papel y llave blanca.

- 1. Limpiar la superficie:** Utilizar un paño con alcohol para limpiar la superficie donde se instalara el soporte. Este paso es fundamental para una adecuada adherencia a la pared.
- 2. Plantilla:** Utilizar la plantilla incluida para nivelar y posicionar el soporte en configuraciones de 1, 2 o 3 botellas. Dicha plantilla está diseñada para instalar las botellas con una separación aproximada de  $\frac{3}{4}$ " (2 cm). Evitar instalar los soportes en lugares obstruidos por regaderas u otros accesorios.
- 3. Aplicar cinta adhesiva al soporte:** Con cuidado retirar un lado de la cinta y aplicar en el reverso del soporte de plástico, asegurándose de que quede dentro de los bordes. Evitar tocar la superficie adhesiva para mantener la capacidad de fijación.
- 4. Aplicar gel adhesivo:** Aplicar un adhesivo transparente en gel, impermeable y de grado de construcción en todas las áreas de la parte posterior del soporte que no estén cubiertas por la cinta adhesiva, por ejemplo, **Loctite Power Grab Ultimate Crystal Clear**.
- 5. Instalación del soporte:** Retirar la capa restante de la cinta evitando tocar la superficie adhesiva. Presionar firmemente el soporte sobre la superficie limpia. Mientras sostiene el soporte en su lugar, limpie cualquier exceso del adhesivo en gel.
- 6. Tiempo de curado:** Esperar 24 horas antes de colocar las botellas para asegurarse de que el adhesivo se haya fijado sobre la pared.
- 7. Instalación de las botellas:** Girar el dispensador de la botella varias veces hasta que se levante. Para colocar la botella, deslizar hacia abajo dentro del soporte y presione hasta que haga click, esto significa que el producto está en posición bloqueada. Para retirarla, utilizar la llave blanca incluida para desbloquear desde la parte inferior del soporte.

**Nota Adicional:**

- Verificar que el dispensador sea compatible con la superficie deseada antes de la instalación. El soporte es adecuado para instalarse en una gran variedad de superficies, no se garantiza que funcionen en todas.